



M toDisk ist ein serverbasierendes System, das extrem lange Aufzeichnungszeiten ermöglicht. Je nach Konfiguration sind bis zu 264 Sekunden Sequenzlänge im HighSpeedModus möglich. Aufbauend auf den Kamerasystemen der MotionScope M-Serie sind in Vollauflösung 500 fps mit 1.3 Megapixel oder 170 fps mit 4.0 Megapixel möglich.

M toDisk wird anwendungsbezogen fertig konfiguriert und besteht aus einem M-Kamerasystem mit Kontroll- und Speichermedium. Bitte diskutieren Sie mit uns ihren Bedarf.

Details Kamerasystem: siehe Datenblatt MotionScope M-Serie

Kontroll-/Speichermedium:

Abmessungen:	19" Gehäuse, 88 mm x 483 mm x 651 mm
Gewicht:	17.23 kg
Eingangsspannung:	100 to 240 VAC, 50/60Hz Schaltnetzteil
Leistung:	600W
LEDs:	Power On, Festplattenaktivität
Standard CPU:	2x 2.33GHz Intel Quad Core Xeon Prozessor
FSB:	1333 MHz
RAM:	bis zu 32 GB ECC FBDIMMs Kapazität, (4GB Standard) ¹
Solid State Speicher:	160 GB Standard ²
Video:	On-Board ATI ES1000 16 MB RAM
Ethernet:	Dual Intel® Gigabit Ethernet Eingang
Festplatte:	4xFestplatte 3 1/2" SATA300, (320 GB Standard-Konfiguration RAID 0) ³
Optische Laufwerke:	22x DVDRW
RAID:	vorkonfiguriert RAID 0
I/O:	Keyboard/Maus 6-pin PS/2, USB 2.0, VGA, RJ45 Gigabit-Ethernet, Full Cameralink
Betriebssystem:	Windows 7, 64-bit
Umgebung:	Betriebestemperatur: 10° C bis 45° C, Lagertemperatur: -25° C bis 70° C
Luftfeuchtigkeit:	Betrieb: bis 93% C at 40° C kein Kondensat, Lagerung: von 97% bei 25° C bis 93% bei 40° C kein Kondensat



Notes:

- 1: Das System kann mit 8, 16 oder 32 GB RAM ausgestattet werden.
- 2: Standard: 160 GB Solid State ermöglichen 66 Sekunden Aufnahmezeit bei 500 fps mit 1.3 Megapixel oder 170 fps mit 4.0 Megapixel. 320 GB resultieren in 132 Sekunden, 640 GB in 264 Sekunden Aufnahmekapazität im HighSpeedModus. Formatierung für maximale Kapazität ermöglicht bei 250 fps mit 1.3 Megapixel 264 Sekunden (160 GB), 528 Sekunden (320 GB) oder 1056 Sekunden (640 GB).



SMALL JUST GOT LONGER.



© IDT Inc., USA, 2010, Version0110M2D, Technische Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten

Kontakt / Vertriebspartner:

Imaging Solutions GmbH
Arbachtalstrasse 6
72800 Eningen u. A.

Telefon: +49 7121 680853-1
Telefax: +49 7121 680853-9

Büro Nord:
Hermann-Löns-Strasse 3c
50321 Brühl

Telefon: +49 2232 411174
Telefax: +49 2232 411175

www.imaging-solutions.de

info@imaging-solutions.de

